

BRUKSANVISNING OPPVARMEDE HANSKER

Instruksjon for første gangs bruk

Lad opp de medfølgende batteriene helt (+/- 4 timer) før bruk. Ta batteriene ut av hanskene mens de lades opp. Etter at batteriene er ladet opp kobler du dem til hanskene og legger batteriet i de dertil tiltenkte lommene. Lukk lommene så ikke batteriene faller ut.

Når er batteriene ladet opp?

Mens batteriene lades blinker det en rød lysdiode langsomt på batteriet. Når batteriene er helt oppladet vil lampen lyse permanent. Batteriet er nå klart til bruk.

Slik fungerer betjeningen av varmen.

- Trykk lenger enn 3 sekunder på på/av-knappene på hanskene for å skru på batteriet. Den røde lysdioden vil nå lyse.
- Allerede etter 30 sekunder føler du at de **kalde hendene** dine langsomt blir varme.
- Du stiller inn ønsket effektnivå ved å trykke 1, 2 eller 3 ganger på denne knappen.
- Hvis du trykker på knappen i mer enn 3 sekunder igjen vil hanskebatteriet slå seg av.

Hvor lenge batteriet varer i de forskjellige effektnivåene.

- Batteri 7,4 V 2200 mAh: laveste nivå: 6 timer – mellomste nivå: 4,5 timer – høyeste nivå 3 timer
- Batteri 7,4 V 2600 mAh: laveste nivå: 7 timer – mellomste nivå: 5 timer – høyeste nivå 3,5 timer

Dette er gjennomsnittstider og er avhengig av eksterne faktorer som utetemperatur.

Forholdsregler for bruk og vedlikehold

- Koble umiddelbart fra batteriet hvis du føler smerte eller ubehag.
- Må ikke brukes ved helseproblemer eller dårlig helse (hjerteproblemer, pacemaker etc.)
- Ikke la batteriene lade uten tilsyn, og ikke lad dem i mer enn 5 timer.
- Bruk kun de medfølgende batteriene.
- Vi anbefaler å vaske hanskene for hånd i lunkent vann (15-30 °C) for at de elektriske hanskene skal få så lang levetid som mulig. Fjern batteriet før du vasker hanskene. Må ikke tørkes i tørketrommelen.

- Batteriet kan lades opp og ut ca. 400 sykluser. Hvis de ikke skal brukes over en lengre periode, anbefales det å lade dem opp hver 3. måned så de holder seg i god stand.
- De skal ikke oppbevares på et sted der temperaturen faller under -20 °C eller stiger til over 60 °C.
- De må aldri befinne seg ved en sterk varmekilde, dette kan skade batteriene.
- Må ikke brukes hvis de elektriske elementene (batteri / krets / varmesystem) er skadet.

Resirkulering

Kast batteriene på samme måte som vanlige batterier (miljøstasjon, innsamlingspunkt for spesialavfall).