

## BRUKSANVISNING OPPVARMEDE KLÆR

### Instruksjon for første gangs bruk

Lad opp de medfølgende batteriene helt (+/- 6-7 timer) før bruk. Ta batteriene av produktet før du lader dem. Etter at batteriene er ladet opp plugges de inn i produktet (**oppvarmet genser med glidelås, oppvarmet bodywarmer, oppvarmet sovepose, etc.** og legges dem i lommene som er tiltenkt dette. Lukk lommene så ikke batteriene faller ut.

### Når er batteriene ladet opp?

Mens batteriene lades blinker det en rød lysdiode langsomt på batteriet. Når batteriene er helt oppladet vil lampen lyse permanent. Batteriet er nå klart til bruk.

### Slik fungerer betjeningen av varmen.

- Trykk lenger enn 3 sekunder på på/av-knappen for å koble inn batteriet. Den røde lysdioden vil nå lyse.
- Du stiller inn ønsket effektnivå ved å trykke 1, 2 eller 3 ganger på denne knappen.
- Hvis du trykker inn knappen i 3 sekunder igjen, vil batteriet slå seg av.

### Batteriets varighet ved forskjellige effektnivåer:

- Batteri 7,4 V 2200 mAh: laveste nivå: 6 timer – mellomste nivå: 4,5 timer – høyeste nivå 3 timer
- Batteri 7,4 V 2600 mAh: laveste nivå: 7 timer – mellomste nivå: 5 timer – høyeste nivå 3,5 timer

*Dette er gjennomsnittstider og er avhengig av eksterne faktorer som utetemperatur.*

### Forholdsregler for bruk og vedlikehold

- Koble umiddelbart fra batteriet hvis du føler smerte eller ubehag.
- Må ikke brukes ved helseproblemer eller dårlig helse (hjerteproblemer, pacemaker etc.)
- Ikke la batteriene lade uten tilsyn, og ikke lad dem i mer enn 5 timer.
- Bruk kun de medfølgende batteriene.
- Vi anbefaler å vaske produktet for hånd i lunkent vann (15-30 °C) for å opprettholde levetiden til de elektriske kretsene. Fjern batteriet før du vasker hanskene. Må ikke tørkes i vaskemaskinen eller i tørketrommel.

- Batteriet kan lades opp og ut ca. 400 sykluser. Hvis de ikke skal brukes over en lengre periode, anbefales det å lade dem opp hver 3. måned så de holder seg i god stand.
- De skal ikke oppbevares på et sted der temperaturen faller under -20 °C eller stiger til over 60 °C.
- De må aldri befinne seg ved en sterk varmekilde, dette kan skade batteriene.
- Må ikke brukes hvis de elektriske elementene (batteri / krets / varmesystem) er skadet.

## Resirkulering

Kast batteriene på samme måte som vanlige batterier (miljøstasjon, innsamlingspunkt for spesialavfall).