

BRUKSANVISNING OPPVARMEDE SOKKER

Instruksjon for første gangs bruk

Lad opp de medfølgende batteriene helt (+/- 4 timer) før bruk. Batteriene må tas ut av sokkene før opplading. Etter at batteriene er ladet opp kan du koble dem til sokkene og legge dem i lommene som er beregnet for dette. Lukk lommene så ikke batteriene faller ut.

Når er batteriene ladet opp?

Mens batteriene lades blinker det en rød lysdiode langsomt på batteriet. Når batteriene er helt oppladet vil lampen lyse permanent. Batteriet er nå klart til bruk.

Slik fungerer betjeningen av varmen.

- Trykk lengre enn 3 sekunder på på/av-knappen på sokkene for å skru på batteriet. Den røde lysdioden vil nå lyse.
- Allerede etter 30 sekunder vil du kjenne at de **kalde føttene** dine langsomt varmes opp.
- Du stiller inn ønsket effektnivå ved å trykke 1, 2 eller 3 ganger på denne knappen.
- Hvis du holder knappen trykket inn i 3 sekunder, vil sokkens batteri slås av igjen.

Hvor lenge batteriet varer i de forskjellige effektnivåene.

- Batteri 3,7 V 3400: laveste nivå: 6 timer – mellomste nivå: 4 timer – høyeste nivå: 1,5 timer
- Batteri 7,4 V 2200: laveste nivå: 8 timer – mellomste nivå: 5 timer – høyeste nivå 2 timer
- Batteri 7,4 V 2600: laveste nivå: 10 timer – mellomste nivå: 6 timer – høyeste nivå 3 timer

Dette er gjennomsnittstider og er avhengig av eksterne faktorer som utetemperatur.

Instruksjoner for kobling og bruk av fjernkontrollen (hvis slik følger med produktet)

For å koble (forbinde) fjernkontrollen til batteriene, trykker du 8 ganger raskt på på/av-knappen på sokken: De blå og røde lysdiodene vil nå tennes. Trykk på PÅ-knappen på fjernkontrollen før det har gått 2-3 sekunder. Koblingen utføres og alle lysdiodene blinker et par sekunder.

Gjenta prosessen med det andre batteriet.

Trykk på ON-knappen på fjernkontrollen, så vil indikasjonslampen på fjernkontrollen lyse én gang, mens de 3 lysdiodene på batteriet vil lyse i 3 sekunder.
Trykk på knappene “+” og “-” på fjernkontrollen får å oppnå ønsket varmenivå.

Trykk på “OFF”-knappen på fjernkontrollen, så vil indikasjonslampen lyse én gang og oppvarmingen stanser.

Du kan stoppe varmesystemet med fjernkontrollen og starte på nytt uten å berøre batteriet (standby-funksjon).

Forholdsregler for bruk og vedlikehold:

- Koble umiddelbart fra batteriet hvis du føler smerte eller ubehag.
- Må ikke brukes ved helseproblemer eller dårlig helse (hjerteproblemer, pacemaker etc.)
- Ikke la batteriene lade uten tilsyn, og ikke lad dem i mer enn 5 timer.
- Bruk kun de medfølgende batteriene.
- Vi anbefaler å vaske sokkene for hånd i lunkent vann (15-30 °C) for at de elektriske kretsene skal holde seg i god stand. Ta ut batteriene før du skal vaske sokkene. Må ikke tørkes i vaskemaskinen eller i tørketrommel.
- Batteriet kan lades opp og lades ut omtrent 500 sykluser. Hvis de ikke skal brukes over en lengre periode, anbefales det å lade dem opp hver 3. måned så de holder seg i god stand.
- De skal ikke oppbevares på et sted der temperaturen faller under -20 °C eller stiger til over 60 °C.
- De må aldri befinne seg ved en sterk varmekilde, dette kan skade batteriene.
- Må ikke brukes hvis de elektriske elementene (batteri / krets / varmesystem) er skadet.

Resirkulering

Kast batteriene på samme måte som vanlige batterier (miljøstasjon, innsamlingspunkt for spesialavfall).